



Montagehandleiding

Uitbreidingsmodulen


CKL/CRL

Inhoudsopgave


1	Onderdelenlijst	3
2	Vorbereiding basistoestel CKL/CRL.....	4
3	Montagevoorbereiding CKL/CRL.....	6
3.1	Geluidempersectie	6
3.2	EKTA-sectie.....	7
3.3	Sectie koeler/directe verdamper	7
3.4	Verwarmingsectie	7
4	Montage uitbreidingsmodulen CKL/CRL	8
5	Aansluitingen	10
5.1	Voeler:	10
5.2	Vorstbeveiligingsthermostaat / voorverwarmingsregister:	10
5.3	Vorstbeveiligingsthermostaat / voorverwarmingsregister:	10
6	Notities	11

1 Onderdelenlijst**Onderdelenlijst voor montage van de uitbreidingsmodulen**

Nr.	Component	Gebruik	Opmerking	Materiaalnr.
1	Uitbreidingsmodule CKL / CRL			
2	Zeskantschroef	alle	M8 x 50	3410028
3	Zeskantmoer	alle	M8	3420002
4	Afdichtingsschuim	alle	10x2	3720101
5	Sluitdop Ø 16,8mm	CKL-A/CRL-A		2024507
6	Montagehandleiding	alle		3063182





2 Vorbereitung basistoestel CKL/CRL**A****B**


Alleen bij CKL-A/CRL-A:
Uitbreidingsmodule boven elkaar







C


Kleppenregisterframe basistoestel:
doorvoer van de aansluitkabels (zie pagin 10)

1**2****4****3**

3 Montagevoorbereiding CKL/CRL**3.1 Geluiddempersectie**


3.2 EKTA-sectie**A****B****3.3 Sectie koeler/directe verdamper****3.4 Verwarmingsectie**

4 Montage uitbreidingsmodulen CKL/CRL




B

Alleen bij CKL-A/CRL-A:
Uitbreidingsmodule boven elkaar

**C**

Alleen bij CKL-A/CRL-A:
Uitbreidingsmodule beneden




5 Aansluitingen

Aansluitingen


5.1 Voeler:



5.2 Vorstbeveiligingsthermostaat / voorverwarmingsregister:



5.3 Vorstbeveiligingsthermostaat / voorverwarmingsregister:



6 Notities

WOLF GMBH

POSTFACH 1380 / D-84048 MAINBURG / TEL. +49.0. 87 51 74- 0 / FAX +49.0.87 51 74- 16 00

www.WOLF.eu